

1. 接続

- SPDIFコネクタをUSBコネクタに変更しています。USB 2.0 Type-Bケーブルを接続して下さい。
- SPDIFケーブルはAES/EBUコネクタにXLR-RCA変換プラグ(同梱)を使用して接続して下さい。



2. 入力切替

SPDIFポジションでUSB入力になります。



3. USBドライバー

USB入力にAmanero Technologies社のCombo384 DDボードを使用しています。同社のWindows用ドライバー(同梱)を使用して下さい。

<https://amanero.com/index.htm>

4. USB入力仕様

対応サンプリングレート

PCM: 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz

DSD: 2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz

5. 同梱品(追加)

- 1.Windows用ドライバー入りUSBメモリ
- 2.SPDIFF入力用 XLR(オス)-RCA(メス)変換プラグ